



Kauno g. 29, Ramučiai, LT-54466 Kauno raj.  
Tel./faks.: +370 37 432698  
autotestas@takas.lt http://www.autotestas.lt

## SIR V – 2000 Instrukcija vartotojui

### Volvo

Prietaisas SIR V tarnauja išskirtinai naujo aptarnavimo intervalo užprogramavimui sekantiems automobiliams:

nuo '96 iki 9/98

<b>Volvo</b>	<b>S 40/V 40</b>
	<b>S 70/V 70/C 70</b>
	<b>850</b>
	<b>S 90/V 90</b>
	<b>940/960</b>

### 1. Aptarnavimo intervalas

Nuo 89m. iki 96m.

Nuo 9/98m. iki 2000m.

Automobilio prietaisų skydelyje matomas aptarnavimo pranešimas – šviečianti lemputė su užrašu **Service**.

Su prietaisu SIR VII galima užprogramuoti sekančius aptarnavimo periodus:

Oil(tepalas) = 15000 km

Time(laikas) = 12 mėnesių

### 2. Serviso pranešimo numetimas

2.1 Išjungti degimą.

2.2 Prijungti prietaiso jungtį prie automobilio diagnostinės jungties. Įsijungia prietaiso šviesos diodas **Oro maišas**

2.3 **Programm** mygtuko pagalba išrinkti norimą programą.

2.4 Įjungti automobilio degimą (automobilio nereikia užvesti). Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.

2.5 Trumpam paspausti **Save/memo** mygtuką. Pasirinktos programos šviesos diodas užges ir maždaug po 10sek. vėl pradės šviesti. Išjungti degimą. Atjungti jungtį. Automobilio prietaisų skydelyje pranešimas išnyks, užvedus variklį. Galima programavimą pakartoti iki septynių kartų.

2.6 850 modeliui nuo 95m., kuriuose nėra diagnostinės jungties, serviso pranešimo numetimas atliekamas rankiniu būdu – nuspaudus automobilio skydelyje mygtuką.

### 3. Airbag (850/70/40 nuo 96m. iki 99m.)

Visus darbus su Airbag gali atlikti tik gerai apmokyti specialistai, prisilaikant saugaus darbo taisyklių.

Išjungti degimą.

Mygtuko **Programm** pagalba išrinkti Airbag programą.

Ijungti degimą.

Trumpam paspausti mygtuką **Save/memo**. Trumpam turi užgesti šviesos diodas ir po kelių sekundžių vėl turi pradėti šviesti. Automobilio skydelyje **Airbag** pranešimas turi užgesti.

Jeigu prietaisų skydelyje atsinaujina **Airbag** pranešimas, vadinasi **Airbag** sistemoje yra gedimas, kurį galima aptikti pagal prietaiso šviečiančius diodus.

### 4. Gedimų pranešimai

Visi trys diodai mirksi kartu:

Neatsako automobilio valdymo blokas;

Išjungtas degimas;

Blogai pajungta jungtis;

Duomenų laido trumpinimas į maitinimo plusą;

Valdymo bloko gedimas;

Pakeista programa.

Geltonas ir raudonas diodas mirksi kartu:

Duomenų laido trumpas jungimas į maitinimo minusą.

### Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

**Pardavimo data** .....