



Kauno g. 29, Ramučiai, LT-54466 Kauno raj.  
Tel./faks.: +370 37 432698  
autotestas@takas.lt http://www.autotestas.lt

## SIR VI – 2000 Instrukcija vartotojui

### 1. Aptarnavimo intervalas

Indikatoriuje dienų arba kilometrų parodymai reikalauja servisinio aptarnavimo. Serviso parodymai yra identiškai su prietaiso SIR VI užrašais, atspausdintais ant jo viršaus.

Su prietaisu SIR VI – 2000 galima suprogramuoti sekančius aptarnavimo intervalus:

Tepalas Tepalo keitimas, 15000 km arba 365 dienos  
IN1 Inspekcija 1, 30000 km arba 365 dienos  
IN2 Inspekcija 2, 50000 km arba 730 dienos

Ilgas periodas : žiūr. 2.5.1

**Tepalas (15000 km) atliekant IN1 ir IN2 įprogramuojamas automatiškai.**

### 2. Serviso – intervalo parodymų numetimas

- 2.1. Išjungti degimą.
- 2.2. Prietaiso jungtį prijungti prie automobilio diagnostinės jungties.
- 2.3. Išrinkti programą.

**Programuojama išskirtinai tik pagal automobilio serviso – intervalų parodymus.**

Automobilio serviso parodymai	Programavimas SIR VI-200
OIL - Tepalas	OIL - Tepalas
IN1	IN1
IN2	IN2

**Programų sumaišymas neleistinas ir veda prie klaidingų parodymų**

- 2.4. Įjungti degimą. Variklio neužvesti. Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.
- 2.5. Trumpam paspausti mygtuką "save/memo". Išrinktos programos šviesos diodas užgęsta 10 sek. ir vėl pradeda šviesti. Išjungti degimą. Atjungti prietaiso jungtį. Automobilio serviso – intervalų parodymai užgęsta atlikus 2.6. punktą.

### 2.5.1 Ilgos trukmės servisinis aptarnavimas (6/99 ->)

Paspaudus "save/memo" mygtuką, išrinktos programos šviesos diodas užgesa 3 sek. ir pradeda mirksėti geltonas šviesos diodas. Su mygtuku "program" pagal pateiktą lentelę \* galima parinkti tepalo keitimo intervalą (Lentelė\*).

**Lentelė\***

<b>Programa servisas (" L ")</b>	<b>Ilgos-trukmės</b>	<b>Km max</b>	<b>Laikas</b>	<b>Tepalas</b>	<b>Automobilis</b>
Mirksi geltonas diodas		15000	365d.	Neilga truk.	Visi
Mirksi raudonas diodas		30000	730d.	Ilga trukmė	4+6 cilin.benzinas
Mirksi žalias diodas		35000	730d.	Ilga trukmė	6cilin. dyzelis
Mirksi raudonas ir žalias -		50000	730d.	Ilga trukmė	4cilin. dyzelis

Nuspaudus "save/memo" mygtuką, įprogramuojame pasirinktą serviso trukmę. Atitinkamas šviesos diodas užgesa ir po 10 sek. vėl pradeda šviesti. Klaidingai suprogramavus servisinį intervalą, ištraukite prietaiso jungtį iš diagnostinės automobilio jungties ir pakartokite viską nuo 3.5.1. punkto pradžios. Iš Lentelės\* matyti, kad neteisingai suprogramavus, automobilis gali nuvažiuoti iki 50000km . Gali sugesti variklis!

2.6. Įjungti degimą (serviso intervalo parodymai užgesę). Išjungti degimą.

### 3. Airbag

3.1. Išjungti degimą.

3.2. Prietaiso jungtį prijungti prie automobilio diagnostinės jungties.

3.3. Išrinkti programą.( Šią programą išrinkus šviečia geltonas ir raudonas šviesos diodai)

3.4. Įjungti degimą. Variklio neužvesti. Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.

3.5. Trumpam paspausti mygtuką "save/memo".Išrinktos programos šviesos diodai užgesa 10 sek. ir vėl pradeda šviesti. Išjungti degimą. Atjungti prietaiso jungtį. AIRBAG parodymas užgesa atlikus 3.6. punktą . Jeigu AIRBAG parodymas vėl užsidega tai rodo, kad yra gedimas AIRBAG sistemoje.

### Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienerių metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

**Pardavimo data** .....