



SIR VII – 2000 Instrukcija vartotojui

Prietaisas SIR VII - 2000 tarnauja išskirtinai naujo aptarnavimo intervalo užprogramavimui sekantiems automobiliams :

Opel Astra G nuo 1998m.

Opel Zafira nuo 1998m.

Opel Corsa C nuo 2000m.

1. Aptarnavimo intervalas

Automobilio prietaisų skydelyje matomas aptarnavimo pranešimas su prietaisu SIR VII galima užprogramuoti sekančius aptarnavimo periodus:

Insp. 15.000 km 365dienos
Insp. 15.000 km 182dienos
Insp. 30.000 km 365dienos (ilgos trukmės)

2. Prietaisų skydelio pranešimo numetimas

2.1 Išjungti degimą .

2.2 Prijungti prietaiso jungtį prie diagnostinės jungties.

2.3 **Programm** mygtuko pagalba išrinkti norimą programą.

Prietaisų skydelio pranešimas	SIR VII programavimas
Insp	15000 365 dienos
Insp	15000 182 dienos
Insp	30000 (ilgos trukmės) 365 dienos

Dėmėsio: Programų sumaišymas yra neleistinas ir duoda klaidingus pranešimos automobilio prietaisų skydelyje.

2.4. Įjungti degimą (automobilio neužvesti). Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.

2.5. Trumpam paspausti **Save/memo** mygtuką . Pasirinktos programos šviesos diodas užges ir maždaug po 10sek. vėl pradės šviesti. Išjungti degimą. Atjungti jungtį.

2.6. Įjungus degimą, automobilio prietaiso skydelio pranešimas turi išnykti. Daugkartinis programavimo kartojimas gali duoti klaidingus pranešimus prietaisų skydelyje.

3. Airbag

'95/96

Astra F/G, Zafira, Omega B, Tigra, Vectra B, Corsa B

3.1. Išjungti degimą.

3.2. Prietaiso jungtį prijungti prie automobilio diagnostinės jungties.

3.3. Išrinkti programą (šią programą išrinkus šviečia geltonas ir raudonas šviesos diodai).

3.4. Įjungti degimą. Variklio neužvesti. Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.

3.5. Trumpam paspausti mygtuką "save/memo". Išrinktos programos šviesos diodai užgęsta 10 sek. ir vėl pradeda šviesti. Išjungti degimą. Atjungti prietaiso jungtį. AIRBAG parodymas užgęsta atlikus 3.6. punktą. Jeigu AIRBAG parodymas vėl užsidega tai rodo, kad yra gedimas AIRBAG sistemoje.

4. Gedimų pranešimai

Visi trys šviesos diodai mirksi kartu:

Automobilio valdymo blokas neatsako;

Neįjungtas degimas;

Prietaiso jungtis blogai pajungta;

Duomenų laidas užtrumpintas į maitinimo pliusą;

Procesoriaus gedimas;

Pakeista programa;

Geltonas ir raudonas diodai mirksi kartu:

Duomenų laidas užtrumpintas į korpusą;

Nuspaudus Save/memo mygtuką ir užgesus pasirinktos programos šviesos diodui jis daugiau neįsijungia:

Atjungti prietaiso jungtį ir palaukti 10min (Autoreset režimas);

Testi darbą nuo 3.1 punkto

Negalima įvykdyti 3.4 punkto:

Žema akumuliatoriaus įtampa (Min. 12V);

Duomenų laido defektas;

Blogai pajungta jungtis;

Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

Pardavimo data