



Kauno g. 29, Ramučiai, LT-54466 Kauno raj.
Tel./faks.: +370 37 432698
autotestas@takas.lt <http://www.autotestas.lt>

SIR VIII – 2000 Instrukcija vartotojui

Prietaisas serviso intervalo nustatymui SIR VIII tarnauja naujo serviso intervalo nustatymui išskirtinai šiems automobiliams:

Nuo 87 m – Z3 Roadster, Coupe, Compact, E30, E32, E34, E36, E39, E46, X5.

1. Aptarnavimo intervalas

Prietaisų skydelyje, suėjus aptarnavimo terminui, pasirodo atitinkamas užrašas. Prietaisu SIR VIII galima suprogramuoti sekančius aptarnavimo intervalus:

OL/INSP : 15.000/22.000km, 365 dienos, 730 dienų.

2. Prietaisų skydelio pranešimo numetimas

2.1 Išjungti degimą.

2.2 Prijungti prietaiso jungtį prie diagnostinės jungties.

2.3 **Programm** mygtuko pagalba išrinkti norimą programą.

Užrašas monitoriuje	SIR VIII programavimas
Ol	Ol
Insp	Insp
Insp o	Insp o

Dėmėsio: Programų sumaišymas yra neleistinas ir duoda klaidingus pranešimos automobilio prietaisų skydelyje.

2.4. Įjungti degimą (automobilio neužvesti). Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.

2.5. Trumpam paspausti **Save/memo** mygtuką . Pasirinktos programos šviesos diodas užges ir maždaug po 10sek. vėl pradės šviesti. Išjungti degimą. Atjungti jungtį.

2.6. Įjungus degimą, automobilio prietaiso skydelio pranešimas turi išnykti. Daugkartinis programavimo kartojimas gali duoti klaidingus pranešimus prietaisų skydelyje.

3. Airbag

Nuo 87 m – E32, E34, E36, E38, E39, E46, X5, Z Roadster, Coupe, Compact.

3.1. Išjungti degimą.

3.2. Prietaiso jungtį prijungti prie automobilio diagnostinės jungties.

3.3. Išrinkti programą (šią programą išrinkus šviečia geltonas ir raudonas šviesos diodai).

3.4. Įjungti degimą. Variklio neužvesti. Programavimas galimas tik esant įjungtam degimui.

3.5. Trumpam paspausti mygtuką "save/memo". Išrinktos programos šviesos diodai užgesa 10 sek. ir vėl pradeda šviesti. Išjungti degimą. Atjungti prietaiso jungtį. AIRBAG parodymas užgesa atlikus 3.6. punktą. Jeigu AIRBAG parodymas vėl užsidega tai rodo, kad yra gedimas AIRBAG sistemoje.

4. Gedimų pranešimai

Visi trys šviesos diodai mirksi kartu:
Automobilio valdymo blokas neatsako;
Neįjungtas degimas;
Prietaiso jungtis blogai pajungta;
Duomenų laidas užtrumpintas į maitinimo pliusą;
Procesoriaus gedimas;
Pakeista programa;

Geltonas ir raudonas diodai mirksi kartu:
Duomenų laidas užtrumpintas į korpusą;

Nuspaudus Save/memo mygtuką ir užgesus pasirinktos programos šviesos diodui jis daugiau neįsijungia:
Atjungti prietaiso jungtį ir palaukti 10min (Autoreset režimas);
Testi darbą nuo 3.1 punkto

Negalima įvykdyti 3.4 punkto:
Žema akumuliatoriaus įtampa (Min. 12V);
Duomenų laido defektas;
Blogai pajungta jungtis;

Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienerių metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

Pardavimo data