



Kauno g. 29, Ramučiai, LT-54466 Kauno raj.
Tel./faks.: +370 37 432698
autotestas@takas.lt http://www.autotestas.lt

FT – Resetting – Service – Switsch Vartotojo instrukcija

Elektroninis **FT – Resetting – Service – Switsch** tarnauja išskirtinai tik BMW automobilių serviso kompiuterio displėjaus parodymų “numetimui”. Suėjus automobilio aptarnavimo laikui, Serviso - Intervalų - kompiuteris išduoda atitinkamą informaciją. Mes rekomenduojame **FT – Resetting – Service – Switsch** naudoti pasibaigus automobilių garantinio aptarnavimo periodui.

Pakelti automobilio kapotą. Prietaiso **FT – Resetting – Service – Switsch** jungiklį **ON / OFF** įjungti į padėtį **OFF**. Nuo diagnostinės automobilio kontaktinės kaladėlės nuimti dangtelį ir sujungti ją su **FT – Resetting – Service – Switsch**.

Serviso režimas

Jungiklį **OIL / INSP.** įjungti į atitinkamą padėtį, kurią norima “numesti” įjungti automobilio degimą.

ON / OFF jungiklį perjungti į padėtį **ON**. Tai atlikus, įvyksta Serviso kompiuterio displėjaus parodymų numetimas

”Numetimas” baigiamas, kai užgęsta atitinkamas šviesos diodas (geltonas - Insp./žalias – alyva)

Jungiklį **ON / OFF** išjungti į padėtį **OFF** ir atjungti prietaisą nuo diagnostinės kaladėlės. Uždėti kaladėlės dangtelį.

Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

Pardavimo data