

Stabdžių sistemos slėgio tikrinimo prietaisai BDP01G ir BDP 02G



Šis prietaisas naudojamas pneumatinių stabdžių, kurie naudojami sunkvežimiuose, traktoriuose bei priekabose oro slėgiui tikrinti. Prietaiso pajungimas atliekamas adapterių pagalba, kurie įeina į prietaiso sudėtį.

Prietaiso pajungimas:

1. Pajungti ventilių, varžto pagalba, prie matavimo žarnos.
2. Sujungti reikiama adapterio įėjimą su matavimo žarna.
3. Kitą adapterio galą pajungti prie sunkvežimio.
4. Kitą matavimo žarnos galą pajungti prie manometro.
5. Spaudžiant stabdžių pedalą stebėti manometro parodymus.
6. Manometro parodymai turi atitikti sunkvežimio gamintojo techninėse sąlygose nurodytas slėgio ribas.

Parodymai:

Matavimo parodymai stebimi manometrų pagalba. Manometrai 100mm skersmens, su guminiu apsauginiu apvalkalu, kurių matavimo diapazonas :

- a) 0-16 bar
- b) 0-25 bar

Dėmesio :

- > Matavimo žarnas galima komplektuoti norimo ilgio.
- > Manometrai gali būti komplektuojami norimo diapazono ir norimas jų skaičius.
- > Tiekiamame lagamine gali būti iki 6 vietų manometrams ir pajungimo žarnoms.

Tiekimo variantai :

BDP 01G	BDP 02G
2 Preciziniai manometrai 100mm, 0-16 bar 1 Preciziniai manometras 100mm, 0-25bar 3 Matavimo žarnos 3,50m ilgio 4 Adapteriai 1 Lagaminas	2 Preciziniai manometrai 100mm, 0-16 bar 2 Matavimo žarnos 15m 2 Adapteriai 1Lagaminas

Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

Pardavimo data